

1. - PU пяна

2. - дюбел за топлоизолация

3. - топлоизолация

7. - стъклофибърна мрежа върху топлоизолацията - застъпване най-малко 15 см от тухления зид

8. - варов разтвор с марка < 1 MPa

9. - еластична връзка

10. - стоманобетонна колона

Хоризонтален разрез на външен зид	Porotherm 38 W.i. Plan	3.b.1.h